


# **SEJEL**



## **옷장 KS1027STB**



SEJEL




## [ 취급주의 ]

- 가구사용시 임의적으로 휴발성있는 물질을 흘렸을 경우 가구표면의 손상이 발생하오니 주의하세요.
- 무리한 힘이나 충격을 가하지 마시고 수평을 유지하여 사용하세요.
- 직사광선이나 강한열 혹은 촉한을 피하여 주세요.
- 이동시 끌지마시고 들어서 이동하여 주세요.
- 테이프나 접착용품은 제품에 훼손을 일으킬수 있으니 주의하세요.




## TIP

조립전 부품의 이상유무를 반드시 확인해주세요




1




2


MARKET B




3




4









5




6



# MARKET B




13



14

MARKET B



15

H x 12

