



CHEESE 의자 KS1081ST 옐로우




[취급주의]

- 가구사용시 인위적으로 휘발성있는 물질을 흘렸을 경우 가구표면의 손상이 발생하오니 주의하세요.
- 무리한 힘이나 충격을 가하지 마시고 수평을 유지하여 사용하세요.
- 직사광선이나 강한열 혹은 혹한을 피해주세요.
- 이동시 끌지마시고 들어서 이동하여 주세요.
- 테이프나 접착용품은 제품에 훼손을 일으킬수 있으니 주의하세요.
- 교환/취소/반품/환불 관련사항은 사이트 참조바랍니다.




TIP

조립전 부품의 이상유무를 반드시 확인해주세요.



1x




1x




4x

M6x30L




1x

1




Tip : 시트와 다리 프레임 조립 시 다리 프레임의 나사구멍 간격이 넓은부분을 시트 앞쪽으로 향하게 한 후 조립해야 정상조립 가능합니다.

2



3



4

